プリンタードライバーのインストールと設定方法

この使用説明書は、プリンタードライバーのインストール方法、プリンターを使用するための設定方法、使用上の注意事項などを説明しています。

動作環境

❖ OS

- 日本語版Mac OS 9.1～9.2.2
- 日本語版Mac OS X 10.2～10.3.9

補足

❒ 各アプリケーションのドライバー動作環境に準じます。

Mac OS 9へのインストール

Mac OS 9へプリンタードライバーをインストールします。プリンターを使用するために、Mac OS 9でプリンターの設定をします。

ここでは、Mac OS 9.2.1を例に説明します。OSのバージョンによっては、操作手順が異なる場合があります。

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。

重要

❒ 他のアプリケーションが実行されていると、インストールは行えません。インストールの前にすべてのアプリケーションを終了しておくことをお勧めします。

❒ インストール終了後、コンピューターを再起動する必要があります。インストールの前に作業中のデータを保存しておくことをお勧めします。

1 ［お使いの機種名 Installer］アイコンをダブルクリックします。



2 「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されますので、内容をよく読み、［同意する］をクリックします。

補足


❒ ［不同意］を選択すると、インストールを行わずに終了します。

❒ すでにプリンタードライバーがインストールされている場合は、確認画面が表示されます。すでにインストールされているプリンタードライバーのバージョンが、これからインストールするプリンタードライバーより古い場合は、確認画面の内容に関わらず、古いプリンタードライバーを削除してからインストールしてください。


参照

プリンタードライバーのバージョンの確認方法は、『プリンタードライバーガイド〈Macintosh編〉』の「現在のプリンタードライバーのバージョンを確認する」を参照してください。

プリンタードライバーの削除の方法は、『プリンタードライバーガイド〈Macintosh 編〉』の「プリンタードライバーの削除」を参照してください。




3 「お読みください」が表示されますので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。



4 [インストール] をクリックします。




5 警告画面が表示されますので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。



インストールが開始されます。

6 [再起動] をクリックします。



インストールが終了し、コンピューターが再起動します。

プリンターの設定をする

Mac OS 9で、使用するプリンターの設定をします。

USBに接続してプリンターを使用する

制限

- ❒ プリンターは、あらかじめUSBポートに接続されている必要があります。プリンターの電源はオンにしてください。

1 アップルメニューから [セレクタ] を選択します。

2 使用するプリンターのアイコンをクリックします。




[プリンタの選択:] 欄に使用するプリンターの名称が表示されます。

3 [プリンタの選択:] 欄から使用するプリンターの名称をクリックします。



4 警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、[OK] をクリックします。



5 [ファイル] メニューの [終了] をクリックします。

セレクタが終了します。

補足

- ❒ プリンターを使用する前に、最適な印刷品質を得るため、[濃度微調整...] の設定を行ってください。

参照

[濃度微調整...] の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

ネットワークに接続してプリンターを使用する

制限

- ❒ プリンターは、あらかじめネットワークに接続されている必要があります。プリンターの電源はオンにしてください。
- ❒ プリントサーバーでプリンターの IP アドレスを設定しておく必要があります。IPアドレスの設定方法は、プリントサーバーに付属の説明書を参照してください。

1 アップルメニューから [セレクタ] を選択します。


2 使用するプリンターのアイコンをクリックします。



3 [接続...] をクリックします。




4 使用するプリンターの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。



5 [プリンタの選択:] 欄から使用するプリンターのIPアドレスをクリックします。



6 警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、[OK] をクリックします。



7 [ファイル] メニューの [終了] をクリックします。

セレクタが終了します。

補足

- ❒ 最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に [濃度微調整...] の設定を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

Mac OS Xへのインストール

Mac OS Xへプリンタードライバーをインストールします。プリンターを使用するために、Mac OS Xでプリンターの設定をします。

ここでは、Mac OS X v 10.3.6を例に説明します。OSのバージョンによっては、操作手順が異なる場合があります。

プリンタードライバーのインストール

プリンタードライバーをインストールします。

重要

- ❒ 他のアプリケーションが実行されていると、インストールは行えません。インストールの前にすべてのアプリケーションを終了しておくことをお勧めします。
- ❒ インストール終了後、コンピューターを再起動する必要があります。インストールの前に作業中のデータを保存しておくことをお勧めします。

制限

- ❒ プリンタードライバーをインストールするときは、管理者としてログインすることが必要です。詳細はお使いのMacintosh の管理者に確認してください。

1 ［お使いの機種名］アイコンをダブルクリックします。




2 「認証」画面が表示されますので、管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力して、［OK］をクリックします。




3 「ソフトウェア使用許諾契約」が表示されますので、内容をよく読み、［同意する］をクリックします。

補足

- ❒ ［不同意］を選択すると、インストールを行わずに終了します。




4 「お読みください」が表示されますので、内容をよく読み、［続ける］をクリックします。



5 [インストール] をクリックします。




6 警告画面が表示されますので、内容をよく読み、[続ける] をクリックします。



インストールが開始されます。

7 [再起動] をクリックします。



インストールが終了し、コンピューターが再起動します。

プリンターの設定をする

Mac OS Xで、使用するプリンターを［プリンタリスト］に追加します。追加することで、印刷時にプリンターを選択できるようになります。

USBに接続してプリンターを使用する

制限

- ❒ プリンターは、あらかじめUSBポートに接続されている必要があります。プリンターの電源はオンにしてください。

1 [アプリケーション] フォルダの [ユーティリティ] フォルダにある [プリンタ設定ユーティリティ] アイコンをダブルクリックして起動します。



［プリンタリスト］が表示されます。


補足

- ❒ Mac OS X v 10.2.xの場合、プリンターの設定は、[アプリケーション] フォルダの [ユーティリティ] フォルダにある [プリントセンター] を使用します。

2 [プリンタ]メニューの[プリンタを追加...]またはツールバーにある [追加] をクリックします。



3 警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、[OK] をクリックします。



4 ポップアップメニューが［USB］になっていることを確認します。



USB ポートに接続されているプリンターの名称が表示されます。

5 使用するプリンターの名称を選択します。



6 ［プリンタの機種:］が［お使いの機種名］になっていることを確認し、［追加］をクリックします。



追加したプリンターの名称が［プリンタリスト］に表示されます。

7 ［プリンタ設定ユーティリティ］メニューの［プリンタ設定ユーティリティを終了］をクリックします。

［プリンタ設定ユーティリティ］が終了します。

補足

- 最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に［濃度微調整...］の設定を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

ネットワークに接続してプリンターを使用する

制限

- プリンターは、あらかじめネットワークに接続されている必要があります。プリンターの電源はオンにしてください。
- プリントサーバーでプリンターの IP アドレスを設定しておく必要があります。IPアドレスの設定方法は、プリントサーバーに付属の説明書を参照してください。

1 ［アプリケーション］フォルダの［ユーティリティ］フォルダにある［プリンタ設定ユーティリティ］アイコンをダブルクリックして起動します。



［プリンタリスト］が表示されます。


補足

- Mac OS X v 10.2.xの場合、プリンターの設定は、［アプリケーション］フォルダの［ユーティリティ］フォルダにある［プリントセンター］を使用します。

2 [プリンタ]メニューの[プリンタを追加...]またはツールバーにある［追加］をクリックします。



3 警告画面が表示された場合は、内容をよく読み、［OK］をクリックします。



4 ポップアップメニューが［RICOH IPプリント］になっていることを確認します。



5 [プリンタのアドレス:]の入力欄に使用するプリンターのIPアドレスを入力します。



6 [プリンタの種類]が［お使いの機種名］になっていることを確認し、［追加］をクリックします。



［プリンタリスト］に追加したプリンターのIPアドレスが表示されます。

7 ［プリンタ設定ユーティリティ］メニューの［プリンタ設定ユーティリティを終了］をクリックします。

［プリンタ設定ユーティリティ］が終了します。

8 ［システム環境設定］メニューの［システム環境設定を終了］をクリックします。

［システム環境設定］が終了します。

補足

❒ 最適な印刷品質を得るために、プリンターを使用する前に［濃度微調整...］の設定を行ってください。

参照

［濃度微調整...］の設定については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

商標

Mac OSは米国および他の国々で登録されたApple Computer, Inc.の商標です。

その他の製品名、名称は各社の商標または登録商標です。

JA　2005年7月　J001−6646A